


Les alimentations doivent être à 150 mm et ne pas dépasser du sol fini.



1. Montage des raccords au sol

- Visser le raccord a fond (raccourcir si besoin est le filetage 1/2" G.)
- Repérer le positionnement des trous de fixation au sol
- Redévisser le raccord
- Percer au Ø 8 les trous pour les chevilles
- Placer les chevilles
- Mettre sur le filetage 1/2" G le téflon ou la filasse
- Visser à fond à l'aide de la clé hexagonale de 10 mm le raccord et positionner les trous en face des chevilles
- Visser les 3 vis sur chacun des raccords

2. Montage des colonnes (information faite face à l'appareil)

- Enfiler les colonnes sur les raccords (la colonne de droite étant avec le support de douche)
- Positionner les vis de fixation vers l'intérieur des colonnes
- Bloquer les vis à l'aide de la clé 6 pans de 3 mm
- Visser les rosaces couvre-raccord jusqu'au sol

3. Montage du corps

- Enfiler le corps sur la colonne en butée, en prenant soin de ne pas blesser les joints toriques
- Visser et bloquer les vis à l'aide de la clé 6 pans de 3 mm
- Raccorder le flexible au corps.

